

JA-80BT Interfejs Bluetooth

Interfejs JA-80BT Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenie między systemami alarmowi Jablotron serii JA-6X oraz JA-8X, a Twoim komputerem. Do komunikacji wykorzystywana jest technologia Bluetooth. Aby uzyskać połączenie, adapter należy wpiąć w linię cyfrową centrali za pośrednictwem złącza typu RJ(kabel łączący adapter z centralą jest w komplecie). Twój komputer powinien mieć niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie do komunikacji po przez Bluetooth.

Podłączenie krok po kroku

1. Podłącz JA-80BT do linii cyfrowej centrali alarmowej. Przez pierwsze 15 sekund od podłączenia nastąpi aktywacja adaptera, będzie to sygnalizowane miganiem niebieskiej diody LED. Po tym czasie dioda powinna zgasnąć.
2. Włącz na swoim komputerze usługę Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Procedura dodawania urządzenia może różnić się w zależności od komputera.
3. Kiedy Twój Komputer wykryje nowe urządzenie, dodaj go do listy. Na obudowie JA-80BT znajduje się kod PIN, aby uzyskać połączenie należy go wprowadzić w oknie instalacyjnym.
4. Po uzyskaniu połączenia jeden z portów komputera przeznaczony jest do komunikacji zdalnej (np. com5). Jest on wówczas dedykowany do połączenia się z urządzeniem poprzez oprogramowanie Comlink lub Olink.
5. Po załączeniu oprogramowanie, Comlink/Olink sprawdza stan portów. Po znalezieniu właściwego rozpoczyna się komunikacja z JA-80T. Jest to sygnalizowane zapaleniem się na stałe niebieskiej diody na obudowie JA-80T.
6. Zamknięcie programu lub przejście w tryb „off line” kończy komunikację. Jest to sygnalizowane zgaśnięciem diody LED na obudowie JA-80T.

Parametry techniczne

<i>Podłączenie</i>	<i>RJ-4</i>
<i>Zasilanie</i>	<i>z szyny cyfrowej</i>
<i>Zużycie energii (czuwanie /max.)</i>	<i>6 mA / 25 mA</i>
<i>Długość przewodu</i>	<i>1 m</i>
<i>Wbudowany dekodery</i>	<i>konwersja danych z JA-8x/6x przez Bluetooth</i>
<i>Oprogramowanie</i>	<i>ComLink/OLink</i>



JABLOTRON Ltd. deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy 1989/336/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.jablotron.com.



Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.



Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec n.N.
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
www.jablotron.com